

ALPHA 1800

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ИНДИКАТОРА НА БАЗЕ ТЕЛЕФОНА И НАСТРОЙКИ АВТО ОТВЕТЧИКА.

- L 0 Разряжены элементы резервного питания (мигает).
- F 1 - Настройка, запись и включение объявлений.
- F 2 - Изменение пароля.
- F 3 - Установка часов.
- F 4 - Установка будильника.
- F 5 - Установка количества пропущенных звонков до включения авто ответчика.
- 0 . 0 - Нет записанных сообщений.
- 0 . 1 - Мигает, записано одно новое сообщение , 02- два и так далее.
- 0 . 1 - Не мигает, записано одно старое сообщение , 02- два и так далее.
- 0 . 0 - Точка по средине знаков включено объявление A1.
- 0 . 0 - Точка справа включено объявление A2
- 0 . 0 - Точка отсутствует авто ответчик отключен.

Настройка, запись и включение объявлений.

Для включения объявлений A1 или A2 нажать кнопку **MODE** (на индикаторе F1) и кнопкой **PLAY** выбрать нужное положение точки на индикаторе. Нажать кнопку **STOP**.

Для записи объявления A1 нажать кнопку **MODE** (на индикаторе F1), затем нажать и удерживать 3,5 сек. кнопку **RECORD** (гудок и на индикаторе A1, затем отсчёт времени) сразу после гудка говорить к примеру :
Меня нет дома, после сигнала оставьте своё сообщение. Нажать кнопку **STOP**.

Минимальная длительность записи 3 сек. , максимальная 30 сек. После записи будет воспроизведено запись.

Для записи объявления A2 нажать кнопку **MODE** (на индикаторе F1), затем нажать и удерживать 3,5 сек. кнопку **RECORD** (гудок и на индикаторе A2, затем отсчёт времени) сразу после гудка говорить к примеру :
Меня нет дома, перезвоните в другое время. Нажать кнопку **STOP**.

Если включено объявление A1 то звонящий может оставить своё сообщение, если включено A2 запись сообщения звонящего не происходит.

Для прослушивания записанных объявлений нажать кнопку **MODE** (на индикаторе F1) затем нажать кнопку **RECORD** , (на индикаторе A1) прозвучит объявление A1 , повторно нажать кнопку **RECORD** (на индикаторе A2) прозвучит объявление A2. Нажать кнопку **STOP**.

Установка количества пропущенных звонков.

Нажимая кнопку **MODE** выбрать на индикаторе F5 затем кнопкой **RECORD** можно посмотреть текущую установку а кнопкой **PLAY** изменить, допустимые значения 2, 4 или 6. Нажать кнопку **STOP**.

Прослушивание и удаление оставленных сообщений.

Для прослушивания оставленных новых сообщений нажать кнопку **PLAY**.

Для прослушивания оставленных старых сообщений два раза нажать кнопку **PLAY**.

После прослушивания нажать кнопку **STOP**.

Для удаления сообщений нажать и удерживать 2 сек. кнопку **STOP**.

Максимальное количество сообщений = 60 , время = 10-16 минут.

Элементы резервного питания (4x1,5v. типа «AA») служат для сохранения сообщений при отключении питания.