

## Назначение кнопок.

- или - передвижение по меню.
- С** - стирание последней цифры.
- последние 5 набранных номеров.
- записная книжка на 10 номеров.
- INT** - вызов дополнительных трубок.
- возврат в исходное состояние.
- #** - блокировка кнопок (длительное нажатие), вкл. трубки после установки аккумуляторов.

## Меню настроек трубки.

- A1 = Отключение микрофона (во время разговора)
- A2 - UoI 3 = Изменение громкости динамика ( 1-3 ) (во время разговора)
- A3 = Временный переход в тональный набор номера, набрать номер. (во время разговора)
- A4 - SLEEP = Дежурный режим.
- 01 = Ввод номера в 1 ячейку памяти. ( Стирание кн. С )
- 10 = Ввод номера в 10 ячейку памяти.
- Pin = Ввести код ( 0000 )
- 11 - UoI 3 = Громкость звонка на трубке ( 1-3 )
- 12 - Sound 2 = Выбор мелодии ( 0-9 )
- 13 - BEEP 1 = ( 1-0 )
- 14 - AUTO 2 = Автоподнятие ( 1-2 )
- 15 - TONE 2 = ( 1-2 )
- 16 - PIN = 0000 XXXX = Смена пин кода. Где xxxx новый код.
- 17 - BASE 1 INT 1 = Регистрация 1 базы. **Кнопку С не нажимать !!! Снимется регистрация.**
- 18 - = Регистрация 2 базы.
- 19 - BASE 1 = Выбор лучшей базы. ( 0-авто, 1,2 )
- 20 - RESET = Сброс настроек пользователя. Устанавливаться заводские настройки.

## Настройки базы

- PIN \_ \_ \_ \_ = Ввести пин код базы (0000)
- 21 - DEL 1 \_ \_ \_ \_ \_ =
- 22 - DIAL 1 = 1 для импульсного набора, 2 для тонального.
- 23 - \_ \_ \_ \_ \_ =
- 24 - \_ \_ \_ \_ \_ =
- 25 - \_ \_ \_ \_ \_ =
- 26 - \_ \_ \_ \_ \_ =
- 27 - PC 0 10 SEC =
- 28 - PC 0 10 SEC =
- 29 - A 0 SEC =
- 30 - A 0 SEC =
- 31 - BLOC 1 = ( 1, 2, 3 )
- 32 - SiGFUN 0 = ( 0, 1, 2 )
- 33 - PIN = 0000 YYYY = Смена пин кода базы. Где YYYY новый код базы.
- 34 - RESET = Сброс настроек пользователя. Устанавливаться заводские настройки.

Для регистрации трубки на базе в меню 17 или 18 ввести PARK номер xxxxxxxxxxxxxxx# потом пин код базы.  
PARK номер написан на днище базы (xxxxxxxxxxxxxxxx#)