

## Настройки трубки и авто ответчика.

↔ INT - 3 - 0000 - 1 - 1(2) ↔ = 1 тональный набора номера, 2 импульсный (для старых АТС).

↔ 2 - 2 - 1(6) ↔ = Громкость звонка на трубке.

↔ 2 - 3 - 1(6) ↔ = Выбор мелодии звонка на трубке.

↔ INT - 2 - 2 - 1(3) ↔ = Громкость звонка на базе.

↔ INT - 2 - 3 - 1(6) ↔ = Мелодия звонка на базе.

↔ 6 - 1(3) ↔ = Громкость наушника (динамика трубки).

### Установка времени и даты :

↔ INT - □ - 0 - 1330 - \* - 081005 - ↔ (время 13:30; 08-день, 10-месяц, 05-год)

### Выбор длины записи сообщений абонента :

↔ INT - □ - 3 - 1(3) - ↔ = 1- 1 минута, 2- не ограничено, 3- без записи.

### Установка количества звонков после которых включиться авто ответчик :

↔ INT - □ - 2 - 2(7) - ↔ = 2- после 2 зв., 3- после 3 зв., и так далее.