

# SIEMENS Megaset 960

**SET 1 PIN 96 1 ( 0-1 )** = Вкл.1 или отключение 0 счётика времени разговора.

**SET 1 PIN Wahlwdh. 033** = Импульсный набор номера.

**SET 1 PIN Wahlwdh. 038 (4-8)** = Тональный набор номера.

**SET 2 PIN SET** = Вкл. или отключение блокировки клавиатуры ( на индикаторе ключ ).

**SET 4** = Установка времени , числа , месяца. После ввода **SET**.

**SET - Sperren 9 PIN PIN2 PIN2 SET** = Смена пин кода, PIN2 новый пин код. (по умолчанию 0000)

**SET Tonruf** - Установка мелодии звонка.

## Настройки автоответчика.

**Aufname - Ansage** = Сразу после сигнала запись первого ( **Au** ) сообщения (30сек.) по окончании сразу запись второго ( **Hi** ) сообщения (3сек.).

Запись можно остановить кн. **СТОП** .

**Au** - сообщение типа « Меня нет дома ,говорите после сигнала »

**Hi** - сообщение типа « Перезвоните в другое время »

На дисплее **Au** или **Hi** переключается кн. **Betriebsart** (режим )

Кн. **Loschen** потом кн. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ** - Удаление всех оставленных сообщений !

**SET Ansage** HOEREN ein ,aus = (Слышат ) ???

Len - 1, 2, aus, 30sec = Запись оставленных сообщений 1мин. , 2мин. , Откл. , 30сек.

ruFE 1 , 2 ,4 = Количество пропущенных звонков до срабатывания ответчика.

UE - ein,aus = ???

Storno - ein,aus = ???

2Eit - ein,aus = ???

ein ,aus - это вкл., или выкл.

Кн. # = переключение ein ,aus или 1,2,3

Кн. \* = перемещение по меню .

Для подтверждения настройки нажать кн. **SET**

## ДРУГОЕ

Для вызова дополнительной радио трубки нажать кн. **MEM 0** потом **1** (номер трубки )

Для вызова базы на трубке нажать **INT 0**

**SET MEM 1** - ввести номер телефона - **SET**

**SET MEM 2** - ввести номер телефона - **SET**

Ну и так дальше.

## СОКРАЩЕНИЯ :

**SET** - стрелка в ромбе.

**MEM** - 10 кнопок справа.

??? - не известно.

## СОСТАВЛЕНО И ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО

<http://ibm1auto.narod.ru>

<http://ibm1auto.pp.net.ua>